
istn. TA12
istn. TC12
istn. TB12 +TTP4
przyłączyć istn. osw. przedsionka
przyłączyć istn. osw. pomieszczeń
szyb windy
szyb windy
szyb windy